

# UW PARTNER IN EVENEMENTBENODIGDHEDEN

# **Gebruikershandleiding Flex Wisselautomaat**



Postbus 171 6920 AD Duiven Ratio 16a 6921 RW Duiven

www.euro-events.nl verkoop@euro-events.nl T +31 (0)88 319 07 40



Welkom bij Euro Events B.V.



Maak uw keuze voor pin of contant



Voor betalen met pin druk hier



Voor contante betaling druk hier

# Service menu openen

- 1 Tik **5 keer snel** op het **<logo>** van Euro Events.
- 2 Toets de verkregen **pincode** (4 cijfers) + **cijfers van het aantal minuten** (2 cijfers) van de klok naast het logo in.
- 3 Druk op de knop **<OK>** en het service menu wordt geopend.

# SERVICE MENU Flex Wisselautomaat

Euro\*\*\*

version: 4.8 (	31-05-2018) 🚽 – 🗖
PinPad Electronisch Journaal Laatste 200 regels van vandaag Teller informatie munten Database Tonen Printen Reset Test Printer Print test Paper cut Printer status	Wisselaar status         hopper1:       Payout       SUHI-USE_SERNR       3047         remaining:       0       paid:       1       unpaid:       0         status ok       status ok       tupe       1       unpaid:       0         Low level: on       High level: off       Empty       Set         hopper2:       Payout       SUHI-USE_SERNR       5988         remaining:       0       paid:       76       unpaid:       0         status ok       status ok       tupe       tupe       0       status ok         Low level: on       High level: off       Test       Empty       Set         Nopper3:       Enable       Test       Empty       Set
	hopper4:



## Pinpad

**Knop <Print laatste transactie>:** Bij een ongeldige pintransactie dient de laatste transactie **verplicht** geprint te worden. Hierna werkt de Flex Wisselautomaat weer naar behoren.



#### **Teller informatie munten**

**Knop <Tonen>:** Toont informatie over het totaal aantal verkochte munten en het aantal transacties in het witte vlak.

**Knop <Printen>:** Print de informatie op het scherm over het totaal aantal verkochte munten en het aantal transacties.

Knop <Reset>: Reset de tellerstand.



**Knop <Laatste 200 regels van vandaag>:** Krijg inzicht in de laatste 200 regels van het log-bestand, zoals de laatste transacties en het aantal uitgegeven munten per transactie.



#### Status hoppers

- Aantal gekleurde cirkels: Aantal hoppers in de Flex Wisselautomaat.
- Groene cirkel: Hopper werkt naar behoren.
- Rood-oranje cirkel: Storing in één van de hoppers.



#### Wisselaar status

Deze knoppen geven commando's aan de hoppers:

- 1. Knop <Reset>: Reset de hopper (bij een storing).
- 2. Knop <Enable>: Start de hopper na een reset.
- Als de storing is verholpen springt de rood-oranje cirkel op groen!

Knop <Test>: Test de hopper, de Flex Wisselautomaat werpt 1 consumptiemunt uit.
 Knop <Empty>: Maak de hopper leeg. Blijft consumptiemunten uitwerpen tot de hopper leeg is.
 Knop <Set>: Voer de totale hoeveelheid consumptiemunten in per hopper. Klik daarna op de knop <OK>.
 Het aantal uitgegeven munten gaat af van het ingevoerde aantal consumptiemunten.

#### LET OP:

Wijzig het totaal aantal consumptiemunten in de hopper als u extra consumptiemunten toevoegt! Klik op de knop **<Tonen>** in het menu 'Teller informatie munten' om het totaal aantal consumptiemunten in de hopper te bekijken. De teller kan uitgeschakeld worden door het totaal aantal consumptiemunten op 0 te zetten.

## Printer

Test de printer:

Knop <Print test>: Print een test-bon.Knop <Paper cut>: Snijd de test-bon af.Knop <Printer status>: Bekijk de status van de printer.



### Systeem

Deze knoppen geven commando's aan het systeem:

Knop <Close Admin>: Sluit het service menu af.
Knop <Restart system>: Start het systeem opnieuw op.
Knop <Shutdown system>: Sluit het systeem af en schakelt de Flex Wisselautomaat uit. De Flex Wisselautomaat kan hierna van de spanning worden verwijderd.



### **Biljetlezer status**

Knop <Reset>: Reset de biljetlezer bij een storing. Knop <Enable>: Start de biljetlezer na een reset.



**Knop <Uitgifte niet geleverde munten>:** Geef het restant van de uit te geven munten uit. De laatste transactie wordt afgerond.

LET OP:

Deze knop is enkel actief indien een transactie niet volledig is afgerond. Vul de hopper bij, klik op de knop **<Reset>** en vervolgens op de knop **<Enable>** in het menu 'Wisselaar status'.



# **VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN**

## **Belangrijk!**

Werk met schone en droge consumptiemunten in de Flex Wisselautomaat. Veel storingen worden veroorzaakt door smerige consumptiemunten.

## Storing in een hopper/hopper geeft geen testmunt uit

Oorzaak: Oplossing:	<b>1. Smerige munten</b> Er blijven consumptiemunten aan elkaar vastzitten. De hopper probeert deze tegelijk uit te geven, maar de munten blijven vastzitten. Schuif de 'hopper lezer module' uit de automaat. Mogelijk vallen de vastzittende consumptiemunten er direct uit. Als dit vaker aan de orde is, bestaat de kans dat de sensor gereinigd moet worden.
Oorzaak: Oplossing:	<b>2. Hopper leeg</b> De hopper draait en probeert consumptiemunten uit te geven, maar de consumptiemunten zijn op. De lege hopper veroorzaakt een storing. Vul de hopper, zodat de hopper een testmunt uit kan geven. Hierna is de hopper weer actief.
Oorzaak: Oplossing:	<b>3. Hardware</b> Er is een technisch probleem met de hardware van de Flex Wisselautomaat. Dit is zeer zeldzaam. Neem contact op met een servicemedewerker van Euro Events.

## Storing in de biljetlezer/biljetlezer accepteert geen briefgeld

Oorzaak: Oplossing:	<ol> <li>Valse biljetten</li> <li>De biljetlezer controleert de echtheid van biljetten en weigert een vals biljet.</li> </ol>			
Oorzaak: Oplossing:	<b>2. Gekreukelde biljetten</b> De biljetlezer herkent gekreukelde, natte of smerige biljetten niet. Deze biljetten worden geweigerd. Vouw gekreukelde biljetten zo goed mogelijk recht.			
Oorzaak: Oplossing:	<b>3. Voorwerpen in de biljetlezer</b> Helaas komt het voor dat er muntgeld of andere voorwerpen in de biljetlezer worden gegooid. Verwijder de voorwerpen uit de biljetlezer.			
LET OP:	Reinig de biljetlezer regelmatig met speciale reinigingsdoekjes. Zo blijft de biljetlezer naar behoren functioneren.			

## Geen pintransactie mogelijk

Oorzaak: 1. Geen internet

**Oplossing:** De pinpad heeft geen internetverbinding en kan de transactie niet doorzetten. Sluit de pinpad aan op het internet.

- Oorzaak: 2. Storing pinpad
- **Oplossing:** De pinpad heeft interne problemen. Het scherm is zwart. Controleer of de lampjes aan de achterzijde van de pinpad branden. Neem contact op met een servicemedewerker van Euro Events als de pinpad niet reageert.
- **LET OP:** De pinapparatuur is beveiligd. Deze beveiliging beschadigt op het moment dat problemen eigenhandig worden opgelost. De pinapparatuur moet dan vervangen worden.

## Hulp van een servicemedewerker nodig?

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren via:

Ratio 16a	Postbus 171	www.euro-events.nl	T +31 (0)88 319 07 40
6921 RW Duiven	6920 AD Duiven	verkoop@euro-events.nl	